

溶解方法

エスレックは、攪拌しながら樹脂を徐々に加えていくと溶剤に溶けやすくなります。常温でも溶解しますが、加熱することでさらに溶解速度が速くなります。ただし、樹脂を加え終わってすぐに加熱するとブロックになるおそれがありますので、樹脂が十分膨潤してから加熱してください。また、加熱時は溶剤揮発にご注意ください。

混合溶剤を用いる場合は、はじめにエスレックを溶解しにくい溶剤（芳香族系、エステル、ケトン、塩素化炭化水素）でよく膨潤させてから、アルコール系溶剤を加えるとより効果的です。

